



BOVALLS

dörrbyggeri

Monteringsanvisning Handtag från FSB

De två längsta skruvarna är till ytterdörrar, de kortare till innerdörrar.

Handtaget skall monteras genom att man drar de två svarta brickorna mot varandra.

Börja med att skära bort de två piggarna på plastbrickorna med en kniv eller med ett stämjärn.

Trä i skruven i brickans försänkta hål och måtta vart skruven skall klippas för att gå igenom in i det lilla hålet på motsvarande bricka. Klipp båda de långa skruvarna.

Klipp skruvarna med en avbitartång så att det passar din dörrtjocklek.

Trä i skruven i brickans försänkta hål och skruva fast i det lilla hålet på motsvarande bricka. Gör likadant från andra hållet

När täckbrickan monteras, vänd den lilla öppningen nedåt, så syns den inte och vatten kan inte tränga in. Denna lilla öppning gör att man kan sticka in en spårmejsel och bända loss täckbrickan igen.

Tryck på den lilla hylsan/distansen på trycket.

Tryck i själva handtagen från både in- och utsidan. Se till att hylsan/distansen hamnar i rätt läge. Lås fast den handtagsdel som har insexskruv genom att dra i skruven hårt. Dra så hårt att metal-läppen på handtagsspinnen perforeras.

